DOCUMENT A CONSERVER

SAFE POINT

## TRES IMPORTANT : CHARGER LA BATTERIE AVANT UTILISATION

**Ne pas utiliser le distributeur sans avoir chargé la batterie.**

**Pour le charger, mettre le bouton du haut sur la position BASSE.**
Plus d infos : https://www.youtube.com/watch?v=cNR6Lz6V1mY
ou scanner le QRCode.

**Charger la batterie du distributeur,**
**jusqu'à ce que le bouton rouge soit éteint.**

Privilegier une charge plus rapide en branchant le cordon USB
sur un transfo USB 220 V (type transfo smartphone).
Ne pas laisser brancher la charge plus de 4h afin de ne pas endommager prématurément la batterie.

---

A l'usage pour chaque utilisation un bouton vert s'allume en face avant.
Quand la couleur passe au rouge, votre batterie est faible.
Il est temps de la recharger !

Si vous souhaitez mettre votre distributeur sur OFF :
Passer le bouton du haut sur la position du milieu.

La position haute est destinée à une alimentation
par secteur permanente. Cette position ne recharge pas la batterie.

**Ne pas disoccier le distributeur du totem.**
**Le distributeur doit rester fixé au totem indéfiniment !**

## IMPORTANT Recharge du GEL hydroalcoolique :

Passer le distributeur en mode OFF en mettant le bouton du haut sur la position du milieu. Ouvrez le capot et en mettez directement le gel dans le réservoir du distributeur qui lui même doit rester fixé au totem. Ne pas séparer le reservoir du distributeur. Pensez à refermer le bouchon du reservoir, lors du transport de votre totem.