

Informations

Remarque générale relative aux logiciels de PAO

Vous avez besoin d'un logiciel de pagination assistée par ordinateur permettant de paramétrer les tons directs (couleurs spéciales) en tant que mode couleur (p. ex. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.). Le pack Office et les logiciels de traitement de l'image ne conviennent pas à la création de données d'impression pour ce produit !

Les tons directs PANTONE C

Les couleurs PANTONE sont produits comme couleurs séparées et imprimées directement.

Utilisez le **nombre exact de couleurs** selon votre commande.

L'utilisation des tons directs

- Utilisez exclusivement les couleurs des gammes **PANTONE C** (Solid Coated).
- **Nommez le ton direct selon l'exemple suivant :**
PANTONE 186 C
- Faites attention à l'écriture correcte y compris les espaces.
- N'utilisez pas de CMJN, RVB, CIE Lab ou d'autres tons directs (comme p. ex. de la gamme de couleurs HKS) !
- Les tons directs ont une valeur de couleur de 100% (N'utilisez pas de trames de couleur ou de demi-tons !).
- Pour les tons directs, n'utilisez pas d'effets graphiques comme des tracés de couleur, transparences, ombres portées, etc. !

Pantone 7405

Pantone 688 C

Pantone 363 C

Pantone 7461

Pantone 131 C

Pantone 1807

Pantone 3425

Pantone 293 C

Pantone 717 C

Pantone 186 C

Pantone 298 C

Pantone 429 C

Pantone 877 C

Pantone 871 C

Pantone Black

WHITE

ETCHEDWHITE

argent métallique

or métallique

avec effet gravure

Utilisation de la couleur « blanche » (WHITE) ou « blanc cassé » (ETCHEDWHITE)

La couleur « blanc » n'est pas une couleur PANTONE. Si vous voulez utiliser la couleur « blanc » ou « blanc cassé », veuillez s'il vous plaît suivre les instructions suivantes :

- Les éléments graphiques et les fonds, qui sont créés avec la couleur « blanc » ou « blanc cassé » (valables pour les surfaces en « papier blanc » aussi), doivent être définis comme tons directs.
- Le champ de couleur doit être nommé « WHITE » ou « ETCHEDWHITE ». (Veuillez respecter l'écriture !)

Exemple :

Zone à imprimer : 1 couleur

WHITE ou ETCHEDWHITE

Prescriptions obligatoires


- Utilisez exclusivement des images vectorielles.
- Créez la taille des caractères p.ex. d'au moins 16 pts et la hauteur minimale des minuscules : 3 mm
- La taille de la police et typographie, des lignes positives (ligne constituée en ton direct) et les lignes négatives (environnement de la ligne en ton direct) : 0,85 points (0,3 mm) minimum.

Astuces :


- Utilisez en préférence des polices de caractères sans empattement (p. ex. Arial).

Tasses à café, double paroi

Capacité: 80 ml



espace consacré au motif sur le produit



les dessins ne sont pas à l'échelle

A = taille maximale du motif
(format de données)

Vous pouvez utiliser qu'un ton
direct sur ce produit !

Pantone C, WHITE, ETCHEDWHITE

! Veuillez s'il vous plaît nous faire parvenir votre fichier :
- seulement des fichiers vectoriels